

## С Nord. Панель Mini и Норд AIR. Встроенная клавиатура. Инструкция по пользованию.



### Что показывают светодиоды?

- Красный светодиод постоянно горит, если все разделы прибора взяты под охрану.
- При снятии раздела с охраны гаснет красный светодиод, а зелёный – загорается на 5 секунд.
- Красный и зелёный светодиоды одновременно мигают, если произошла ошибка. Например, при вводе неправильного кода пользователя или при отказе от взятия.

### Как взять под охрану?

Если пользователь может управлять только одним разделом, для взятия под охрану нужно нажать кнопку «домик» и ввести код пользователя.



- если код верный, то объект (раздел) будет взят под охрану, прибор подтвердит взятие включением красного светодиода.
- если код неверный или пользователю, которому принадлежит этот код, соответствует более одного раздела, то прибор индицирует ошибку.
- если взятие под охрану невозможно, то прибор также отобразит ошибку.

Если пользователь может управлять несколькими разделами, для взятия под охрану нужно нажать кнопку «домик», набрать номер раздела, затем # и ввести код пользователя.



- Если код верный, то раздел будет взят под охрану, прибор подтвердит взятие включением красного светодиода.
- При повторном взятии того же раздела прибор просто отобразит его состояние: включится красный светодиод.

### Как снять с охраны?

Если пользователь может управлять только одним разделом, для снятия с охраны нужно ввести код пользователя.



- если код верный, то объект (раздел) снимется с охраны. Прибор подтвердит снятие включением зелёного светодиода;
- если код неверный или пользователь, которому принадлежит этот код, может управлять несколькими разделами, прибор индицирует ошибку.

Если пользователь может управлять несколькими разделами, для снятия с охраны нужно набрать номер раздела, затем # и ввести код пользователя.



- Если код верный, то раздел снимется с охраны. Прибор подтвердит снятие включением зелёного светодиода.

- При повторном снятии того же раздела прибор просто отобразит его состояния: включится зеленый светодиод.

### Как узнать состояние объекта или раздела?

Если все разделы прибора взяты под охрану, то красный светодиод включен.



Для того чтобы получить состояние объекта, нужно нажать на кнопку **i**.

- если все разделы прибора сняты с охраны, то включится зеленый светодиод;
- если часть разделов взята под охрану, а часть – снята с охраны, прибор индицирует ошибку. Необходимо явно указать номер раздела, состояние которого нужно получить;
- если в конфигурации прибора нет ни одного раздела, то прибор индицирует ошибку;

Для того чтобы получить состояние конкретного раздела, нужно набрать номер раздела и нажать кнопку **i**.

- если раздел взят под охрану, то включится красный светодиод;
- если раздел снят с охраны, то включится зеленый светодиод;
- если в конфигурации прибора нет раздела с таким номером, индицируется ошибка.

### Как активировать тревожную кнопку?

Для активации нужно нажать и удерживать нажатыми в течение 3 секунд кнопки  и . Включение зеленого и красного светодиодов на 1 секунду в сопровождении звука говорит о подтверждении нажатия тревожной кнопки.

Если в конфигурации прибора запрещено использование клавиатуры в качестве тревожной кнопки, то прибор индицирует ошибку.

### Как понять, что идет задержка на вход или выход?

Если на приборе настроена задержка на выход, то в течение этой задержки красный светодиод мигает и работает бипер.

Если на приборе настроена задержка на вход, то при начале этой задержки включается подсветка кнопок прибора.

### Как выключить звук подтверждения нажатия на кнопки?

Для того чтобы включить или выключить звук подтверждения нажатия на кнопки, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «#» и «9».

### Как выключить подсветку кнопок?

Для того чтобы включить или выключить подсветку, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «#» и «0».

### Почему прибор говорит?

В первое поколение приборов («Норд GSM Mini 13.2» и «Норд GSM Air 15.1») был установлен встроенный динамик, который использовался в качестве речевого информатора.

Голосом индицируется:

- Взятие под охрану и снятие с охраны разделов и объекта в целом.
- Отказы от взятия (в т.ч. и из-за дебиторской задолженности).
- Предупреждения о дебиторской задолженности при взятии под охрану.
- Состояние раздела или объекта в целом (при нажатии клавиши **i**).