

С Nord. Клавиатура K14 LED. Инструкция по пользованию.



Регулировка громкости

В клавиатуре предусмотрена регулировка громкости встроенного динамика. Регулировка пятиступенчатая - от состояния «выключен» до уровней громкости с первого по четвертый. Выбор уровня громкости осуществляется с помощью комбинации клавиш "# и "9".

Голосовая индикация

Клавиатура имеет встроенный динамик, через который производится голосовая индикация и индикация бипером.

Голосом индицируется:

- Взятие под охрану и снятие с охраны разделов и объекта в целом
- Отказы от взятия (в т.ч. и из-за дебиторской задолженности)
- Предупреждения о дебиторской задолженности при взятии под охрану
- Состояние раздела или объекта в целом (при нажатии клавиши i).

Индикация светодиодами

Красный светодиод - постановка на охрану, зелёный – снятие с охраны.

Описание работы клавиатуры

Индикация ошибки:

Одновременное мигание красным и зелёным светодиодам.

Индикация потери связи с контрольной панелью:

Попеременное включение красного и зеленого светодиода и пикание динамиком в течение трех секунд.

Получение состояния объекта:

Нажать кнопку i


- если на приборе сконфигурированы разделы и все разделы взяты под охрану, клавиатура произнесёт: "Объект взят под охрану"
- если на приборе сконфигурированы разделы и все разделы сняты с охраны, клавиатура произнесёт: "Объект снят с охраны"
- если на приборе сконфигурированы разделы и некоторые из них взяты под охрану, а некоторые – сняты с охраны, клавиатура отображает индикацию ошибки
- если на приборе не сконфигурированы разделы, клавиатура отображает индикацию ошибки

Получение состояния раздела

Набрать номер раздела и нажать кнопку i


- если раздел существует, то клавиатура произносит его состояние
- если раздел не существует, клавиатура отображает индикацию ошибки.

Взятие под охрану

Нажать  и набрать код пользователя

- если код верный, то объект(раздел) поставится на охрану, клавиатура подтвердит действие голосом.
- если код неверный или пользователю, которому принадлежит этот код, соответствует более одного раздела, то клавиатура отображает индикацию ошибки
- если взятие под охрану невозможно, клавиатура отобразит индикацию ошибки, а затем проговаривает причину, по которой произошёл отказ от взятия

Взятие под охрану конкретного раздела

Нужно нажать , набрать номер раздела, затем # и код пользователя.

- Если код верный, то раздел встанет под охрану
- При повторном взятии раздела клавиатура воспроизводит голосовую индикацию его состояния

Снятие с охраны

Набрать код пользователя.



- если код верный, то объект(раздел) снимется с охраны.
- если код неверный или пользователю, которому принадлежит этот код, соответствует более одного раздела, то клавиатура отображает индикацию ошибки

Снятие с охраны конкретного раздела

Набрать номер раздела, нажать #, набрать код пользователя

- Если код верный, то раздел снимется с охраны
- При повторном снятии раздела клавиатура воспроизводит голосовую индикацию его состояния

Тревожная кнопка

Для активации нужно нажать и удерживать нажатыми в течение 3 секунд  +  .

- если на приборе не разрешена активация тревожной кнопки, то клавиатура отображает индикацию ошибки.